



独特的工业化造型

称量计数快捷准确

可选多种显示分度

操作简单维护方便

TCII系列电子计数秤

METTLER TOLEDO

专为工业环境设计的电子计数秤

TCII系列电子计数秤

功能特点

- 大秤台，独特的工业化造型
- 明亮的LED显示
- 平均单重(APW)自动修正功能
- 数量和重量定值报警功能
- 可选配充电电池，外置适配器
- 用户模式设置、标定

技术参数

最大称量(kg)	3, 6, 15, 30
检定分度数	3000
显示分度数	6000(7500) / 12,000(15,000) / 30,000
内部分度数	300,000
准确度等级	Ⅲ JJG539-97
电源	外接适配器
	输入: 220VAC(-15%~+10%)/50Hz(±2%)
	输出: 9VDC/500mA
	可选: 6V/5Ah可充电蓄电池(可连续使用约40小时)
工作环境	温度: 0°C~+40°C, 相对湿度: <95%, 无冷凝



产品编号	TCII-1103	TCII-2103	TCII-3103	TCII-4103
最大称量(kg)	3	6	15	30
检定分度值(g)	1	2	5	10
显示分度值(g)	0.1, 0.2, 0.5, 1	0.2, 0.5, 1, 2	1, 2, 5	1, 2, 5, 10
推荐最小平均单重(g)	0.1	0.2	0.4	1
电源形式	AC/DC	AC/DC	AC/DC	AC/DC
净重(kg)	4.6	4.6	4.6	4.6
发运重量(kg)	6.1	6.1	6.1	6.1
秤盘尺寸(mm)	340x240 (长x宽)			
秤体尺寸(mm)	356x345x121 (长x宽x高)			
包装尺寸(mm)	465x420x220 (长x宽x高)			

梅特勒-托利多

工业/商用衡器及系统
 地址: 江苏省常州市新北区太湖西路111号
 邮编: 213125
 电话: 0519-86642040
 传真: 0519-86641991
 E-mail: ad@mt.com

实验室/过程检测/产品检测设备
 地址: 上海市桂平路589号
 邮编: 200233
 电话: 021-64850435
 传真: 021-64853351
 E-mail: ad@mt.com



www.mtchina.com

访问网站，获得更多信息



梅特勒-托利多始终致力于其产品功能的改进工作。基于该原因，产品的技术规格亦会受到更改。如遇上述情况恕不另行通知。
 Li-154984-R3 Printed in P. R. China 2008/11