

设计无所不在 工作当然快捷轻松



x10 功能

- 可以在正常操作过程中暂时使显示分度扩大10倍，可以得到更精确的称量结果



Over/Under检重功能

- 独有的Over/Under检重功能。
- Checkweigh和Classify两种显示方式可选



计数功能

- 增强的计数功能，使你的台秤同时成为计数秤
- AWP平均单重自动调整功能，提高计数准确度



交直两用功能

- 交流采用宽电压输入设计，全球通用
- 直流供电，可选多种电池：干电池、镍氢可充电电池、铅酸蓄电池



IP65防护

- IND226防护等级



IND220/IND221/IND226称重显示仪

- 1.2"/30mm超大显示
- IND22X系列称重显示仪是梅特勒-托利多公司最新推出的具有超大高亮LED显示的称重仪表
- 采用树型菜单，操作简单易学
- 先进的数据处理，可以快速反应称重结果
- 独有的仪表节电技术，有效提高电池使用寿命
- 超大LED显示，适合各种环境应用。称重结果一目了然
- 绿色仪表无铅设计和制造，符合欧洲RoHS要求

技术指标



IND220



IND221



IND226

安装尺寸	220mmx150mmx156mm	220mmx130mmx137mm	220mmx180mmx132mm
外壳	塑料 IP54防护	塑料 IP54防护	不锈钢 IP65防护
显示	6位1.2英寸超大高亮度 黄绿色LED显示。固态显示器防撞击。特别适合台秤和叉车秤使用		
按键	6个功能键		
准确度	OIML 6000e, NTEP 10000d		
量程	双量程		
分度数	1,000~30,000分度		
A/D速率	27次/秒		
传感器驱动能力	最多可接4个350欧姆传感器		
交流电源	100~240VAC 50/60Hz 宽电压输入		
直流电源	铅酸蓄电池(选件)	镍氢可充电电池(选件)/干电池	镍氢可充电电池(选件)
单位转换	kg、lb		
设定参数双备份	参数永不丢失		
功能	x10 功能 / 检重功能, 两种显示模式可选/计数功能, 带APW自动增强中、英文打印功能。支持PQ16打印机		
RS232	带光电隔离的串口。多种协议: 连续 / 命令输出 / SICS		
电池节电技术	自动待机设置、LED亮度设置、自动关机设置		
软件更新	可以在用户现场更新程序		

订购信息

	BOM号	产品编号	产品描述
IND220	72183991CN	IND220-1000	IND220标准型, 塑料壳
	72183993CN	IND220-1002	IND220带铅酸可充电电池型, 塑料壳
IND221	72183995CN	IND221-1000	IND221标准型(带干电池盒), 塑料壳
	72183997CN	IND221-1001	IND221带镍氢可充电电池型, 塑料壳
IND226	72183987CN	IND226-1000	IND226标准防尘型, 不锈钢IP65
	72183989CN	IND226-1001	IND226带镍氢可充电电池防尘型, 不锈钢IP65

梅特勒-托利多

实验室/过程检测/包装检测设备
地址: 上海市桂平路589号
电话: 021-64850435
传真: 021-64853351
E-mail: mtcs@public.sta.net.cn

工业/商用衡器及系统
地址: 江苏省常州市常锡路111号
电话: 0519-6642040
传真: 0519-6641991
E-mail: ad@mtf.com



梅特勒-托利多始终致力于其产品功能的改进工作。基于该原因, 产品的技术规格亦会受到更改。如遇上述情况恕不另行通知。梅特勒-托利多拥有产品的最终解释权。
IN-72187902-R1 Printed in P. R. China 2005/12

www.mtchina.com

访问网站, 获得更多信息