

梅特勒-托利多

PF系列不锈钢电子平台秤



配置灵活
使用方便
维护简单
低台面结构
称量准确可靠
全不锈钢秤台
不锈钢传感器

METTLER TOLEDO

特别适用于对环境卫生有较高要求或略带一些腐蚀性的环境

梅特勒-托利多 PF系列不锈钢电子平台秤

PF系列不锈钢电子平台秤采用全新结构的不锈钢焊接秤台，秤台结构由秤体和框架组成，秤台不锈钢材质为0Cr18Ni9，配用四只高精度焊接密封不锈钢称重传感器和智能化称重显示仪表组成的电子秤。该系统准确度高，称量迅速，工作稳定可靠，安装维护简单方便。

PF系列不锈钢电子平台秤主要用于化工、制药、食品、涂料等行业对环境卫生有较高要求或略带一些腐蚀性的环境中使用，适用于吊装货物称量、铲车铲放货物称量、小车搬运货物称量。可在秤台上加装辅助装置，以适应用户的各种扩展应用需求。可根据用户需要选购引坡、地中衡框架、立柱。

注 不适宜于强腐蚀性环境使用

型号规格

产品编号	型号	额定秤量 (t)	分度值 (kg)	台面规格 (mxm)	秤台高 (mm)
PF1/2-0808	SCS-1/2	1/2	0.5/1	0.8X0.8	90
PF1/2-0810	SCS-1/2	1/2	0.5/1	0.8X1.0	90
PF1/2/3-1010	SCS-1/2/3	1/2/3	0.5/1/1	1.0x1.0	90
PF1/2/3-1012	SCS-1/2/3	1/2/3	0.5/1/1	1.0x1.2	90
PF1/2/3-1212	SCS-1/2/3	1/2/3	0.5/1/1	1.2x1.2	90
PF5-1212	SCS-5	5	2	1.2x1.2	90
PF1/2/3-1215	SCS-1/2/3	1/2/3	0.5/1/1	1.2x1.5	90
PF5-1215	SCS-5	5	2	1.2x1.5	90
PF1/2/3-1218	SCS-1/2/3	1/2/3	0.5/1/1	1.2x1.8	90
PF5-1218	SCS-5	5	2	1.2x1.8	90
PF1/2/3-1515	SCS-1/2/3	1/2/3	0.5/1/1	1.5x1.5	90
PF5-1515	SCS-5	5	2	1.5x1.5	90
PF1/2/3-1518	SCS-1/2/3	1/2/3	0.5/1/1	1.5x1.8	90
PF5-1518	SCS-5	5	2	1.5x1.8	90
PF1/2/3-1520	SCS-1/2/3	1/2/3	0.5/1/1	1.5x2.0	90
PF5-1520	SCS-5	5	2	1.5x2.0	90
PF1/2/3-1616	SCS-1/2/3	1/2/3	0.5/1/1	1.6x1.6	90
PF5-1616	SCS-5	5	2	1.6x1.6	90
PF2/3-1818	SCS-2/3	2/3	1/1	1.8x1.8	90
PF5-1818	SCS-5	5	2	1.8x1.8	90
PF2/3-1820	SCS-2/3	2/3	1/1	1.8x2.0	90
PF5-1820	SCS-5	5	2	1.8x2.0	90
PF2/3-2020	SCS-2/3	2/3	1/1	2.0x2.0	90
PF5-2020	SCS-5	5	2	2.0x2.0	90

注 PF1/2/3-1010是指有PF1-1010、PF2-1010、PF3-1010三种规格，秤的型号、额定秤量、分度值也是一样的表示方式，且一一对应，其余表示方式同此案例。

梅特勒-托利多

工业/商用衡器及系统
地址：江苏省常州市常锡路111号
邮编：213001
电话：0519-6642040
传真：0519-6641991
E-mail: ad@mt.com
(2007年5月8日搬迁至新地址：
江苏省常州市新北区昆仑路12号
邮编：213125)

实验室/过程检测/包装检测设备
地址：上海市桂平路589号
邮编：200233
电话：021-64850435
传真：021-64853351
E-mail: mtcs@public.sta.net.cn

北京办事处
电话：010-68045557
传真：010-68018022

天津办事处
电话：022-23268844
传真：022-23268484

大连办事处
电话：0411-83683535
传真：0411-83683030

武汉办事处
电话：027-85712292
传真：027-85713175

杭州分公司
电话：0571-85271878
传真：0571-85271858

西安分公司
电话：029-87203500
传真：029-87203501

长春办事处
电话：0431-8963162
传真：0431-8964307

青岛办事处
电话：0532-85768231
传真：0532-85766382

昆明办事处
电话：0871-3156835
传真：0871-3154843

成都办事处
电话：028-87711295
传真：028-87711294

重庆办事处
电话：023-62955089
传真：023-62955087

贵阳办事处
电话：0851-5820050
传真：0851-5820050

广州办事处
电话：020-38886621
传真：020-38886975

厦门办事处
电话：0592-2070609
传真：0592-2072086

哈尔滨办事处
电话：0451-53009858
传真：0451-53009855

乌鲁木齐办事处
电话：0991-3736253
传真：0991-3713063

攀枝花办事处
电话：0812-2903358
传真：0812-2903378

郑州办事处
电话：0371-65628818
传真：0371-65629020

南京办事处
电话：025-86898266
传真：025-86898267

济南办事处
电话：0531-86027658
传真：0531-86027656

香港分公司
电话：00852-27441221
传真：00852-27446878

技术指标

准确度等级	Ⅲ	
工作温度	称重显示仪表	-10°C~+40°C
	秤台和传感器	-20°C~+65°C
工作电源	220AVC, 50Hz	

结构特点

- 全不锈钢秤台
- 秤台由秤体和框架组成
- 不锈钢传感器
- 圆柱头摇摆式自动复位机构
- 低秤台结构设计
- 限位一次成型，无需调节

功能特点

(配PTHN-1000型Panther仪表)

- 7位真空荧光显示
- 自动清皮功能
- 按钮皮重功能
- 预置点功能
- 皮重内锁功能
- 一个标准RS232串行接口
- 自动去皮功能
- 不锈钢防尘外壳：IP65



功能特点

(配T800-1000型T800仪表)

- 5.7" LCD显示器
- 可外接标准PS/2键盘
- 图形化操作界面
- 1个以太网网络接口
- 1000个车号皮重存储
- 1个并行接口
- 10000笔海量记录数据存储
- 2个串行口：RS232/RS485/20mA 电流环
- SQL兼容网络数据库
- 仪表自诊断功能
- 输入/输出点：3个输入，2个输出
- 仪表操作日志功能
- 铸铝合金外壳



选购件

- 引坡(不锈钢)
- 地中衡框架(不锈钢和碳钢两种)
- 立柱(不锈钢)



梅特勒-托利多始终致力于其产品功能的改进工作。基于该原因，产品的技术规格亦会受到更改。如遇上述情况恕不另行通知。梅特勒-托利多拥有产品的最终解释权。

Printed in China Hi-130939-R5 2007.3

