

电子平台秤



PK/PKS/PF

应用广泛，配置灵活

使用方便，维护简单

低台面结构，称量准确可靠



准确度高，称量迅速，工作稳定可靠
提升您的工作效率

METTLER TOLEDO

PK系列电子平台秤

称量迅速，工作稳定可靠

PK系列电子平台秤采用全新结构的优质碳钢焊接秤台。秤台结构由秤体和框架组成，配有四只高精度紧密型单剪切梁式称重传感器和智能化称重显示仪表。该系统准确度高，称量迅速，工作稳定可靠，安装维护简单方便。

PK系列电子平台秤广泛应用于仓库、车间、货场、集贸市场等场合，适用于吊装货物称量、铲车铲放货物称量、小车搬运货物称量。可在秤台上加装辅助装置，以适应用户的各种扩展应用需求。可根据用户需要选购引坡、地中衡框架和立柱。

结构特点

- 花纹钢板台面
- 低秤台结构设计
- 秤台由秤体和框架组成
- 圆柱头摇摆式自动复位机构
- 限位一次成型，无需调节
- 秤台外表面环氧类烘漆

技术指标

准确度等级	Ⅲ	
工作温度	称重显示仪表	-10℃~+40℃
	秤台和传感器	-20℃~+60℃
工作电源	220AVC, 50Hz	

功能特点



配KTGN-1000型KingBird仪表

- 7位真空荧光显示
- 按钮皮重功能
- 皮重内锁功能
- 自动去皮功能
- 自动清皮功能
- 多种称重模式
- 一个标准RS232串行接口



配T800-1000型T800仪表

- 5.7" LCD显示器
- 图形化操作界面
- 1000个车号皮重存储
- 10000笔海量记录数据存储
- SQL兼容网络数据库
- 仪表自诊断功能
- 仪表操作日志功能
- 可外接标准PS/2键盘
- 1个以太网网络接口
- 1个并行接口
- 2个串行口：
RS232/RS485/20mA电流环
- 输入/输出点：3个输入，2个输出



型号规格

产品编号	型号	额定秤量(t)	分度值(kg)	台面规格(mxm)	秤台高(mm)
PK1/2-0808	SCS-1/2	1/2	0.5/1	0.8x0.8	90
PK1/2/3-1010	SCS-1/2/3	1/2/3	0.5/1/1	1.0x1.0	90
PK1/2/3-1012	SCS-1/2/3	1/2/3	0.5/1/1	1.0x1.2	90
PK1/2/3-1212	SCS-1/2/3	1/2/3	0.5/1/1	1.2x1.2	90
PK5-1212	SCS-5	5	2	1.2x1.2	90
PK1/2/3-1215	SCS-1/2/3	1/2/3	0.5/1/1	1.2x1.5	90
PK5-1215	SCS-5	5	2	1.2x1.5	90
PK1/2/3-1218	SCS-1/2/3	1/2/3	0.5/1/1	1.2x1.8	90
PK5-1218	SCS-5	5	2	1.2x1.8	90
PK1/2/3-1515	SCS-1/2/3	1/2/3	0.5/1/1	1.5x1.5	90
PK5-1515	SCS-5	5	2	1.5x1.5	90
PK1/2/3-1520	SCS-1/2/3	1/2/3	0.5/1/1	1.5x2.0	90
PK5-1520	SCS-5	5	2	1.5x2.0	90
PK2/3-2020	SCS-2/3	2/3	1/1	2.0x2.0	90
PK5-2020	SCS-5	5	2	2.0x2.0	90

注 PK1/2/3-1010是指有PK1-1010、PK2-1010、PK3-1010三种规格，秤的型号、额定秤量、分度值也是一样的表示方式，且一一对应，其余表示方式同此案例。

选购件

- 引坡(碳钢)
- 地中衡框架(碳钢)
- 立柱(碳钢)

PKS系列电子平台秤

不锈钢台面, 其余碳钢

PKS系列电子平台秤采用全新结构的钢结构焊接秤台, 秤台结构由秤体和框架组成, 台面板为0Cr18Ni9不锈钢, 其余为优质碳钢, 配用四只高精度紧密型单剪切梁式称重传感器和智能化称重显示仪表。该系统准确度高, 称量迅速, 工作稳定可靠, 安装维护简单方便。

PKS系列电子平台秤主要用于化工、制药、食品、涂料等行业内只对台面要求用不锈钢的场合, 如仓库等, 适用于吊装货物称量、铲车铲放货物称量、小车搬运货物称量。可在秤台上加装辅助装置, 以适应用户的各种扩展应用需求。可根据用户需要选购引坡、地中衡框架和立柱。

结构特点

- 不锈钢板台面
- 低秤台结构设计
- 秤台由秤体和框架组成
- 圆柱头摇摆式自动复位结构
- 限位一次成型, 无需调节
- 其余外表面环氧类烘漆

技术指标

准确度等级	Ⅲ	
工作温度	称重显示仪表	-10°C~+40°C
	秤台和传感器	-20°C~+60°C
工作电源	220AVC, 50Hz	

功能特点



配KTGN-1000型KingBird仪表

- 7位真空荧光显示
- 按钮皮重功能
- 皮重内锁功能
- 自动去皮功能
- 自动清皮功能
- 多种称重模式
- 一个标准RS232串行接口



配T800-1000型T800仪表

- 5.7" LCD显示器
- 图形化操作界面
- 1000个车号皮重存储
- 10000笔海量记录数据存储
- SQL兼容网络数据库
- 仪表自诊断功能
- 仪表操作日志功能
- 可外接标准PS/2键盘
- 1个以太网网络接口
- 1个并行接口
- 2个串行口: RS232/RS485/20mA电流环
- 输入/输出点: 3个输入, 2个输出



型号规格

产品编号	型号	额定秤量(t)	分度值(kg)	台面规格(mxm)	秤台高(mm)
PKS1/2-0808	SCS-1/2	1/2	0.5/1	0.8X0.8	90
PKS1/2-0810	SCS-1/2	1/2	0.5/1	0.8X1.0	90
PKS1/2/3-1010	SCS-1/2/3	1/2/3	0.5/1/1	1.0x1.0	90
PKS1/2/3-1012	SCS-1/2/3	1/2/3	0.5/1/1	1.0x1.2	90
PKS1/2/3-1212	SCS-1/2/3	1/2/3	0.5/1/1	1.2x1.2	90
PKS5-1212	SCS-5	5	2	1.2x1.2	90
PKS1/2/3-1215	SCS-1/2/3	1/2/3	0.5/1/1	1.2x1.5	90
PKS5-1215	SCS-5	5	2	1.2x1.5	90
PKS1/2/3-1218	SCS-1/2/3	1/2/3	0.5/1/1	1.2x1.8	90
PKS5-1218	SCS-5	5	2	1.2x1.8	90
PKS1/2/3-1515	SCS-1/2/3	1/2/3	0.5/1/1	1.5x1.5	90
PKS5-1515	SCS-5	5	2	1.5x1.5	90
PKS1/2/3-1520	SCS-1/2/3	1/2/3	0.5/1/1	1.5x2.0	90
PKS5-1520	SCS-5	5	2	1.5x2.0	90
PKS2/3-2020	SCS-2/3	2/3	1/1	2.0x2.0	90
PKS5-2020	SCS-5	5	2	2.0x2.0	90

注 PKS1/2/3-1010是指有PKS1-1010、PKS2-1010、PKS3-1010三种规格，秤的型号、额定秤量、分度值也是一样的表示方式，且一一对应，其余表示方式同此案例。

选购件

- 引坡(不锈钢)
- 地中衡框架(不锈钢和碳钢两种)
- 立柱(碳钢)

PF系列电子平台秤

特别适用于对环境卫生有较高要求或略带一些腐蚀性的环境

PF系列不锈钢电子平台秤采用全新结构的不锈钢焊接秤台，秤台结构由秤体和框架组成，秤台不锈钢材质为0Cr18Ni9，配用四只高精度焊接密封不锈钢称重传感器和智能化称重显示仪表。该系统准确度高，称量

迅速，工作稳定可靠，安装维护简单方便。

PF系列不锈钢电子平台秤主要用于化工、制药、食品、涂料行业中对环境卫生有较高要求或略带一些腐蚀性的环境，适用于吊装

货物称量、铲车铲放货物称量、小车搬运货物称量。可在秤台上加装辅助装置，以适应用户的各种扩展应用需求。可根据用户需要选购引坡、地中衡框架和立柱。

注：不适用于强腐蚀性环境使用

技术指标

准确度等级	Ⅲ	
工作温度	称重显示仪表	-10°C~+40°C
	秤台和传感器	-20°C~+60°C
工作电源	220AVC, 50Hz	

结构特点

- 全不锈钢秤台
- 不锈钢传感器
- 低秤台结构设计
- 秤台由秤体和框架组成
- 圆柱头摇摆式自动复位机构
- 限位一次成型，无需调节

功能特点



配KTGN-1000型KingBird仪表

- 7位真空荧光显示
- 按钮皮重功能
- 皮重内锁功能
- 自动去皮功能
- 自动清皮功能
- 多种称重模式
- 一个标准RS232串行接口



配T800-1000型T800仪表

- 5.7" LCD显示器
- 图形化操作界面
- 1000个车号皮重存储
- 10000笔海量记录数据存储
- SQL兼容网络数据库
- 仪表自诊断功能
- 仪表操作日志功能
- 可外接标准PS/2键盘
- 1个以太网网络接口
- 1个并行接口
- 2个串行口：
RS232/RS485/20mA电流环
- 输入/输出点：3个输入，2个输出



型号规格

产品编号	型号	额定秤量(t)	分度值(kg)	台面规格(mxm)	秤台高(mm)
PF1/2-0808	SCS-1/2	1/2	0.5/1	0.8X0.8	90
PF1/2-0810	SCS-1/2	1/2	0.5/1	0.8X1.0	90
PF1/2/3-1010	SCS-1/2/3	1/2/3	0.5/1/1	1.0x1.0	90
PF1/2/3-1012	SCS-1/2/3	1/2/3	0.5/1/1	1.0x1.2	90
PF1/2/3-1212	SCS-1/2/3	1/2/3	0.5/1/1	1.2x1.2	90
PF5-1212	SCS-5	5	2	1.2x1.2	90
PF1/2/3-1215	SCS-1/2/3	1/2/3	0.5/1/1	1.2x1.5	90
PF5-1215	SCS-5	5	2	1.2x1.5	90
PF1/2/3-1218	SCS-1/2/3	1/2/3	0.5/1/1	1.2x1.8	90
PF5-1218	SCS-5	5	2	1.2x1.8	90
PF1/2/3-1515	SCS-1/2/3	1/2/3	0.5/1/1	1.5x1.5	90
PF5-1515	SCS-5	5	2	1.5x1.5	90
PF1/2/3-1520	SCS-1/2/3	1/2/3	0.5/1/1	1.5x2.0	90
PF5-1520	SCS-5	5	2	1.5x2.0	90
PF2/3-2020	SCS-2/3	2/3	1/1	2.0x2.0	90
PF5-2020	SCS-5	5	2	2.0x2.0	90

注 PF1/2/3-1010是指有PF1-1010、PF2-1010、PF3-1010三种规格，秤的型号、额定秤量、分度值也是一样的表示方式，且一一对应，其余表示方式同此案例。

选购件

- 引坡(不锈钢)
- 地中衡框架(不锈钢和碳钢两种)
- 立柱(不锈钢)



梅特勒-托利多

工业/商用衡器及系统

地址：江苏省常州市新北区太湖西路111号
邮编：213125
电话：0519-86642040
传真：0519-86641991
E-mail: ad@mf.com

实验室/过程检测/包装检测设备

地址：上海市桂平路589号
邮编：200233
电话：021-64850435
传真：021-64853351
E-mail: mtcs@public.sta.net.cn

4008客户互动中心

销售与咨询热线：4008-878-788

北京分公司	电话：010-68045557 传真：010-68046921
天津分公司	电话：022-23195151 传真：022-23268484
大连办事处	电话：0411-83683535 传真：0411-83683030
武汉办事处	电话：027-85712292 传真：027-83800051
杭州分公司	电话：0571-85271808 传真：0571-85271858
西安分公司	电话：029-87203500 传真：029-87203501
长春办事处	电话：0431-88963162 传真：0431-88964307
青岛办事处	电话：0532-85768231 传真：0532-85766382
昆明办事处	电话：0871-3156835 传真：0871-3154843
成都办事处	电话：028-87711295 传真：028-87711294
重庆办事处	电话：023-62955089 传真：023-62955087
贵阳办事处	电话：0851-5820050 传真：0851-5880814
广州分公司	电话：020-38886621 传真：020-38886975
厦门办事处	电话：0592-2070609 传真：0592-2072086
哈尔滨办事处	电话：0451-53009858 传真：0451-53009855
新疆分公司	电话：0991-3736253 传真：0991-3719404
攀枝花办事处	电话：0812-2903358 传真：0812-2903378
郑州办事处	电话：0371-65628818 传真：0371-65629020
南京办事处	电话：025-86898266 传真：025-86898267
济南办事处	电话：0531-86027658 传真：0531-86027656
南宁分公司	电话：0771-5597782 传真：0771-5597792
秦皇岛分公司	电话：0335-8077316 传真：0335-8054345
香港分公司	电话：00852-27441221 传真：00852-27446878

www.mtchina.com

访问网站，获得更多信息



梅特勒-托利多始终致力于其产品功能的改进工作。基于该原因，产品的技术规格亦会受到更改。如遇上述情况恕不另行通知。